Schoonmaken met een hogedrukreiniger



230 V Makita

Accu 18 V

Schoonmaken met hogedrukreiniger accessoires

Diverse aansluitingen

Er zijn diverse aansluitingen binnen het assortiment (hoge)drukreinigers. Dit is gedaan om te voorkomen dat bij bepaalde reinigers ongeschikte accessoires passen. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld maximale druk of temperatuur. Wij hebben deze aansluitingen als volgt aangeduid:
B1 = Bajonet 1 [7,6mm]
B2 = Bajonet 2 [6,0mm]
B3 = Bajonet 3 [8,7mm]
M22 = M22 x 1,5mm

In dit schema zie je een overzicht van (hoge) drukreinigers en welke accessoires passen. Het is ook mogelijk dat met adapters accessoires met een andere aansluiting passen. Accessoires waarbij een model hogedrukreiniger staat genoteerd zijn ook alleen voor dat model geschikt. Deze zijn niet uitwisselbaar met andere hogedrukreinigers.